

Parts List (Option)

Model : LXE10E136GG

This parts list describes the option parts only.

Please refer to basic parts list "TR12-04A"(Mode: LXE10E136GC) in regard to the parts that are undescribed in this parts list.

本書は標準機と異なる箇所のみ記載しておりますので、本書になき事項は別途発行パーツリスト"TR12-04A"(モデル:LXE10E136GC)を併せて参照ください。

■Parts related with refrigerant piping (outside) / 庫外冷媒配管関連部品

NO. 符号	PARTS NO. 部品番号	PARTS NAME	部品名称	DWG. NO. 図面番号	TYPE SPECIFICATION 形式 仕様	QTY/UNIT LXE10E136GG	REMARKS 備考
B4-2		Flare nut	フレアナット	3P317093-3		1	Double Flare
D3		Heat exchanger ass'y	熱交換器組立品	3P317225-2		1	
D3-1		Double tube heat exchanger ass'y	二重管式熱交換器組立品	3P317226-2		1	

■Initial setting / 初期設定

MODEL NAME	Optional function		Basic function mode								Optional Condition setting mode											Input Data					
	USdA	dHu	DECOS-3	LOG INT	REC-SEN	OC-SET	HP	dISP	COMP	REHEAT	FA-SEN	CHARTLS	USdA1/2	H001	H002	H003	H004	H005	H006	D1-	D2-	D3-	D-1-	D-2-	C/F	SET Id	SET TIME
LXE10E136GG	OFF	OFF	g	60	ON	Single	10	OFF	100	ON	OFF	OFF	2	3	2	2	2	3	3	1	1	1	1	1	C	-	GMT